



## Informacje podstawowe

---

Przeczytaj poniższą instrukcję przed użyciem obcinarki. Instrukcję trzymaj zawsze z obcinarką.

### Reguły bezpieczeństwa

Używając obcinarki, należy wykonywać poniżej opisane czynności w sposób ostrożny i tak aby chronić swoje ciało i mienie przed uszkodzeniem.

- Trzymaj obcinarkę z dala od wody.
- Trzymaj obcinarkę z dala od miejsc zawilgoconych, zakurzonych i o dużym zapyleniu.
- Unikaj wysokich temperatur, zalecana temperatura pokojowa.
- Uważaj na uderzenia i upadki.
- Obcinarka standardowo przygotowana jest do włókna jednomodowego. Aby zmienić na wielomodowe należy użyć załączonego klucza i wymienić opcjonalny uchwyt.
- Upewnij się, że długość gołego włókna to co najmniej 12 mm.
- Staraj się nie używać acetonu ani rozpuszczalnika do czyszczenia gumowej podkładki pod włókno.

### Zawartość zestawu

- Obcinarkę włókien typu E - symbol: NI031
- Uchwyt na włókna (Single Mode) zamontowany w korpusie
- Futerał
- Instrukcja obsługi w języku angielskim
- Klucz (1.5 mm)

## Instrukcja obsługi

---

1



Otwórz osłonę korpusu i umieść pozbawione płaszcza włókno na przewodnicy typu V. Upewnij się, że długość cięcia jest ustawiona zgodnie z przeznaczeniem.

2



Zamknij ramie dociskowe aby przytrzymać włókno.

3



Zamknij pokrywę i upewnij się, że koniec włókna wystaje z gumowej podkładki dokładnie w linii prostej.

4



Pchnij wózek ostrza do tyłu aż do oporu.

5



Otwórz pokrywę.

6



Otwórz ramie dociskowe.

7



Wymij przycięte włókno ostrożnie, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia powierzchni czoła włókna.

8



W celu dalszej pracy należy usunąć ścinki przyciętego włókna. Operator noża musi uważać by nie dotknąć krawędzi tnącej ostrza.

## Wymiana ostrza tnącego i ustawienie go w prawidłowej pozycji

---

Na krawędzi ostrza zaznaczono pozycje tnące od 1 do 16.

- W przypadku gdy ostrze nie ucina włókna prawidłowo należy oczyścić krawędź tnącą i gumową podkładkę za pomocą wacika nasączonego alkoholem.  
**UWAGA** w przypadku czyszczenia gumowej podkładki nie wolno używać acetonu ani rozpuszczalnika.
- Jeżeli wciąż występuje problem nieprawidłowego cięcia, oznacza to pełne zużycie krawędzi tnącej w danej pozycji oraz konieczność jej zmiany. W celu zmiany pozycji postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

## Zmiana pozycji ostrza tnącego

---

1



Otwórz pokrywę i przytrzymaj dłońią wózek ostrza.

2



Wymij klucz 1,5 mm.

3



Zwolnij śrubę blokującą.

4



Obrócić ostrze w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Pierwotnie ostrze jest wmontowane na pozycji 1. Obchodź się z ostrzem bardzo ostrożnie, nie dotykaj krawędzi tnącej.

## Informacje dodatkowe

---

W przypadku gdy wszystkie pozycje tnące ostrza się zużyją, ostrze należy wymienić. W celu wymiany ostrza prosimy o kontakt z przedstawicielem A-LAN Technologie s.c.