

Zaślepka pustych miejsc w panelu KDV500m

symbol: **AKL-0.1702-58**

ZASTOSOWANIE

Zaślepianie niewykorzystanych pól w panelach modularnych serii

- AKL-0.1702.xx
- AKL-0.1703.xx

